



开始查找故障前，务必断开泵电源（将插头从插座中拔出）。

解决常见问题

故障	原因	解决方法
泵未启动	见第 4 点- 操作信息	d) 重要 首次操作前，必须通过输送接口将清水注满泵。加注时，必须缓慢操作。等待几分钟，直至空气排出。然后，将清水注满泵。
泵未运行	1. 未插电 2. 热过载保护或热过载或电流保护跳闸，原因是： a) 过热（泵在热水或无水条件下运行） b) 卡轴 c) 叶轮堵塞	1. 检查电源插头或插座。 2. 解决方法： a) 按下泵上的电流保护重置按钮（仅 ECOJET 120 和 130 型号）；或等待足够的冷却时间，直至热保护器重启。 b) 拔下泵的电源插头，用螺丝刀扭转后轴一侧。 c) 拔下泵的电源插头，拆卸并清洗泵，消除导致过载/过热开关关闭的原因。
泵能运行，但无输送	1. 泵体内有空气 2. 吸入管中有气泡 3. 泵未注水	1. 拔下泵的电源插头。取出出水管；摇晃泵和吸入管。向泵体注水；安装出水管并启动泵 2. 检查吸入管和配件是否固定牢固，以及止回阀是否正确安装在吸入管上。 3. 阅读注水说明