

Trước khi bắt đầu kiểm tra lỗi, cần phải ngắt nguồn điện của máy bơm (rút phích cắm ra khỏi ổ điện).

Giải quyết các vấn đề thường gặp

VẤN ĐỀ	NGUYÊN NHÂN	BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
Máy bơm không bơm nước	Xem mục số 4 – Thông tin vận hành	Lưu ý: Trước khi vận hành lần đầu tiên, máy bơm phải được đổ đầy nước sạch qua ống cấp nước. Quá trình đổ nước phải được thực hiện rất chậm. Chờ vài phút cho không khí thoát ra ngoài và sau đó đổ đầy nước lại.
Máy bơm không hoạt động	1. Chưa cắm điện 2. Quá tải nhiệt hoặc bảo vệ ampe bị ngắt do: a) Quá nhiệt (máy bơm chạy với nước nóng hoặc không có nước) b) Trục bị kẹt c) Cánh quạt bị kẹt	1. Kiểm tra phích cắm. 2. Biện pháp khắc phục: a) Nhấn nút đặt lại bảo vệ cường độ dòng điện trên máy bơm (chỉ dành cho các model ECOJET 120 và 130) hoặc chờ đến khi công tắc bảo vệ nhiệt bật lại sau thời gian làm mát thích hợp. b) Rút phích cắm của máy bơm và sử dụng tua vít để vặn trục sau. c) Rút phích cắm, tháo rời máy bơm và làm sạch, loại bỏ các nguyên nhân gây quá tải/quá nhiệt và bật lại.
Máy bơm hoạt động nhưng không bơm nước	1. Có không khí trong vỏ bơm 2. Có bọt khí trong đường ống hút 3. Máy bơm không được bôi	1. Rút phích cắm. Tháo đường ống ra; lắc máy bơm và ống hút. Đổ đầy vỏ bơm bằng nước; lắp lại đường ống xả và bật máy bơm. 2. Kiểm tra xem đường ống hút và các khớp nối đã được siết chặt và van chân đã được lắp đặt đúng cách trên đường ống hút. 3. Đọc hướng dẫn về bôi.